

THERA PUMP™

LED-PENISPUMPE BENUTZERHANDBUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG:



SCHLÜSSELLEGENDE:

A – Anzeige **B** – Manueller Modus **C** – Roter LED-Modus **D** – Voreingestellter Vakuummodus **E** – Schnellentlüftungstaste **F** – USB-C-Ladeanschluss

WICHTIGER HINWEIS:

- Tragen Sie vor dem Einführen Gleitmittel auf den Penis und die Peniswurzel auf den Penis in die Pumpe.
- Hören Sie sofort auf, die Pumpe zu verwenden, wenn Sie ein Problem bemerken Reizungen oder Schmerzen während der Anwendung.
- Verhindern Sie ein Ansaugen des Hodensacks in das Gerät Halten Sie die Haut des Hodensacks beim Starten des Vakuums straff.

A – EIN BILDSCHIRM

- Zur Anzeige leuchten vier (4) quadratische Lichter auf Batterielebensdauer.
- Jedes Quadrat blinkt während des Ladevorgangs und stoppt dann blinkt, wenn 100 % geladen sind.



B – MANUELLER MODUS

- Im Vakuummodus – Drücken Sie die Taste „Manuell“ jederzeit, um Ihren gewünschten PSI zu erreichen. (Der maximale PSI beträgt 8,3)
 - Das Vakuum sinkt nach 5 Minuten auf 0 PSI.
 - Empfohlene Nutzungsdauer: Nicht mehr als 10 Minuten (in einer einzigen Sitzung)
- Drücken Sie die Taste für den voreingestellten Vakuummodus, um zu Modus 1 oder 2 zurückzukehren oder 3.

C – ROTER LED-MODUS

- Drücken Sie zum Einschalten die rote LED-Modustaste 3 Sekunden lang an aus. (Das Lichtsymbol leuchtet auf dem Display auf).
 - Empfohlene Nutzungsdauer: Wie voreingestelltes Vakuum Modi.

D – VOREINGESTELLTER VAKUUMMODUS

- Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten 3 Sekunden lang die Taste für den voreingestellten Vakuummodus. (Das Vakuumsymbol leuchtet auf dem Display auf).
 - Hinweis: Der Pumpensockel muss Kontakt haben Bauchdecke, damit ein Vakuum entsteht.
- **Modus 1** – Das Vakuum erhöht sich für 30 auf 3,5 PSI Sekunden, dann sinkt das Vakuum auf 0 PSI. (Modus 1 wiederholt diesen Vorgang 10 Mal).
- **Modus 2** – Drücken Sie erneut und das Vakuum wird erhöht 60 Sekunden lang auf 4,5 PSI, dann nimmt das Vakuum ab auf 0 PSI. (Modus 2 wiederholt diesen Vorgang 10 Mal).
- **Modus 3** – Drücken Sie erneut und das Vakuum wird erhöht 60 Sekunden lang auf 6,6 PSI, dann nimmt das Vakuum ab auf 0 PSI. (Modus 3 wiederholt diesen Vorgang 10 Mal).
 - Im manuellen Modus und im voreingestellten Vakuummodus, Das heißt, der PSI wird langsam abnehmen, sobald der PSI erreicht ist völlig normal.

E – SCHNELLANLASS-TASTE

- Im voreingestellten Vakuummodus – Drücken Sie die Taste „Schnellluft“. „Freigabetaste“ drücken und die Pumpe verringert sich Druck auf 0 PSI, dann kehrt der Druck automatisch zurück in den voreingestellten Vakuummodus.
- Im manuellen Modus – Drücken Sie die Taste „Quick Air Release“. Taste“, um den Druck schrittweise zu verringern, oder Halten Sie die Taste „Quick Air Release Button“ gedrückt und drücken Sie die Taste „Quick Air Release Button“. Die Pumpe senkt den Druck auf 0 PSI.

F – USB-C-LADEANSCHLUSS

- Laden Sie die Pumpe vor dem Gebrauch vollständig auf.
- Die Batterielebensdauer hängt von der Häufigkeit der Nutzung ab Variation der Modi.
- Laden Sie die Pumpe alle sechs (6) Monate vollständig auf.

Gesamtladezeit – ca. 3 Stunden

Laufzeit auf hoher Stufe – ca. 1 Stunde

Laufzeit auf niedriger Stufe – ca. 2 Stunden

Produktcode – Y0044B1TTCBX

LED-PENISPUMPENWARNUNGEN

REINIGUNG UND LAGERUNG:

- Tauchen Sie den Zylinder nicht in Wasser und füllen Sie ihn nicht mit Wasser.
- Vermeiden Sie, dass der Steuerkopf der Pumpe mit Wasser in Berührung kommt jegliche Flüssigkeiten, da es nicht wasserdicht ist.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Steuerkopf.
- Reinigen Sie den Pumpenzylinder vorher mit warmem Wasser und Seife oder pielezeugreiner und nach jedem Gebrauch.
- Lassen Sie die Pumpe abkühlen, bevor Sie sie lagern.
- Bewahren Sie die Pumpe an einem sauberen, kühlen, trockenen Ort auf.
- Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Halten Sie die Pumpe getrennt von anderen Produkten, die aus anderen Materialien hergestellt wurden Materialien, um mögliche chemische Reaktionen zu vermeiden.

WIE BENUTZT MAN:

- Penis und Silikon-Donut vor Gebrauch mit wasserbasiertem Gleitmittel einfetten.
- Führen Sie den Penis durch den Silikon-Donut ein bzw. ziehen Sie ihn durch und verschließen Sie den Donut Bauchdecke (gegen die Haut Ihres Magens).
- Platzieren Sie den Zylinder mit bereits angebrachtem Controller-Kopf über dem Penis und Passen Sie es an den Silikononut an.
- Stellen Sie sicher, dass der Penis im Zylinder gerade ist und nicht geknickt gebeugt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Hodensackhaut („Hodensack“) nach unten und vom Hodensack weggezogen ist Zylinder.
- Aktivieren Sie die rote LED-Modustaste (falls Sie diese Funktion verwenden), indem Sie die Taste gedrückt halten für 3 Sekunden. Die LED-Funktion kann jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.
- Aktivieren Sie den gewählten Vakuummodus, indem Sie die Taste „Voreingestellter Vakuummodus“ oder „Manuell“ gedrückt halten.
- Es wird empfohlen, mit dem voreingestellten Vakuummodus 1 zu beginnen.
 - Sobald der Benutzer mehr Erfahrung hat, fahren Sie mit Modus 2 fort und dann Modus 3.
 - Der manuelle Modus ist für erfahrene/fortgeschrittene Benutzer des Penisaugers gedacht Pumps. Es kann ein hohes Vakuum von bis zu 8,3 PSI erzeugen.
- Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, Verletzungen zu vermeiden.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, schneiden Sie Ihre Schamhaare für eine stärkere Versiegelung.

FEHLERBEHEBUNG:

Falten/Beugen des Penis im Zylinder – stellen Sie sicher, dass der Penis vor dem Einführen gut mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis geschmiert wird.

Hodensack/Hoden werden in den Zylinder gesaugt – verwenden Sie in diesem Fall sofort die rote Vakuum-Entriegelungstaste. Vermeiden Sie es, indem Sie die Haut des Hodensacks nach unten und vom Gerät weg dehnen, bevor Sie den Vakuummodus starten und wenn das Vakuum zum ersten Mal gestartet wird.

Schmerzen bei höherer VakuumEinstellung – Vakuum mit der Vakuum-Freigabetaaste ablassen.

Nicht anwenden, wenn Schmerzen auftreten, da dies zu Verletzungen des Penis führen kann.

Rote LED leuchtet nicht – Halten Sie die LED-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Keine Erektion:

- Wahrscheinliche Ursache – Kein Vakuum aufgrund von Luftlecks aufgrund schlechter Abdichtung.
- Abhilfe – Mehr Gleitmittel verwenden; Üben Sie festen Druck auf den Körper aus. Schamhaare schneiden; Überprüfen Sie das Gerät auf Luftlecks.

SICHERHEIT:

- Seien Sie beim Reinigen der Pumpe vorsichtig. Vermeiden Sie Wasser Feuchtigkeit auf dem Gerät Steuerung, kann zu Fehlfunktionen führen.
- Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig.
- Machen Sie sich bei Vakuumpumpen unbedingt mit der Schnellluft vertraut Entriegelungsfunktion an Ihrer Pumpe, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich ein Gleitmittel auf Wasserbasis.
- Tragen Sie eine ausreichende Menge wasserbasiertes Gleitmittel auf den Silikononut auf vor Gebrauch. Vermeiden Sie es, Schmiermittel auf das Display aufzutragen, da dies zu Schäden führen kann Fehlfunktion.
- Gehen Sie nicht zu gewaltsam mit Ihrer Pumpe um.
- Stellen Sie sicher, dass der Penis gut geschmiert, gerade und vollständig eingeführt ist Einschalten der Pumpe.
- Schalten Sie die Pumpe aus und warten Sie, bis der PSI 0 beträgt, bevor Sie den Penis entfernen.
- Verhindern Sie ein Ansaugen des Hodensacks in das Gerät, indem Sie den Hodensack festhalten beim Starten des Vakuums hauteng anliegen.

WARNUNG UND ALLGEMEINE HINWEISE:

- Wenn Sie während der Anwendung Reizungen oder Schmerzen verspüren, hören Sie sofort auf und sehen Sie nach Bei anhaltenden Schmerzen einen Arzt aufsuchen.

- Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie glauben, dass die Erektionsfähigkeit nachlässt. Einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie die Pumpe nicht in Bereichen, in denen die Haut gereizt, verletzt und/oder infiziert ist.
- Wenn Sie während des Gebrauchs Urin auslaufen lassen, achten Sie darauf, dass die Kugelspitze nach oben zeigt Minimieren Sie das Eindringen von Flüssigkeit in den angetriebenen Steuerkopf. Unterlassung kann zu einem Ausfall des Geräts führen.
- Teilen Sie die Pumpe nicht mit anderen.
- Dies ist KEIN medizinisches Gerät und darf nicht zur Behandlung medizinischer Zwecke verwendet werden Zustand.
- Lesen Sie die Beschreibung der Materialien auf der Verpackung sorgfältig durch, um dies zu vermeiden allergische Reaktionen.
- Erhitzen oder kühlen Sie die Pumpe nicht.
- Biegen Sie die Pumpe nicht übermäßig oder gewaltsam.
- Nur für äußere Anwendung. Nicht für medizinische Zwecke oder andere Zwecke bestimmt wirkt sich negativ auf die Funktion Ihres Körpers aus.
- Halten Sie die Pumpe von Feuer oder hohen Temperaturen über 50 °C fern (Grad) / 122f (Fahrenheit).
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Der Lieferant, Hersteller oder Händler haftet nicht für die unsachgemäße Verwendung der Pumpe.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie:
 - Habe die Anleitung nicht gelesen
 - in der Vergangenheit längere Erektionen hatten
 - bei Ihnen wurde eine Sichelzellenanämie diagnostiziert
 - an einer Blutgerinnungsstörung leiden oder derzeit Blut abnehmen verdünnende Medikamente wie Aspirin
 - Vorerkrankungen wie Peyronie-Krankheit, Priapismus usw. Haben Harnröhrenstrikturen, da die Verwendung der Pumpe diese verschlimmern kann, sofern nicht mit medizinische Beratung
 - unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, da dies zu einer Beeinträchtigung Ihrer Gesundheit führen kann Urteilsvermögen beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen
 - ein vermindertes Schmerzempfinden im Bereich des Penis haben, da dies der Fall sein könnte beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, mögliche Verletzungen zu erkennen

Es sind einige Risiken und Nachteile zu berücksichtigen. Diese beinhalten:

- **Schmerzen oder Blutergüsse:** Die falsche Verwendung einer Penispumpe kann zu Blutergüssen und Blutergüssen führen andere schmerzhaft Verletzungen des Penis.
- **Geplatzte Blutgefäße:** Darunter können kleine rote Punkte oder Petechien auftreten Haut des Penis.
- **Taubheitsgefühl, Kribbeln oder Verfärbung der Haut:** Diese Symptome können auftreten weisen darauf hin, dass der Verengungsring zu fest sitzt. Es sollte ein größerer Ring verwendet werden helfen, den Druck zu lindern.
- **Unnatürliche Erektionsgefühle:** Einige Benutzer berichten, dass sie keine Erektionen haben Fühlen Sie sich bei der Verwendung einer Penispumpe nicht natürlich oder spontan an.
- **Mangelnde Festigkeit:** Dies macht sich oft am deutlichsten an der Peniswurzel bemerkbar.
- **Gefühl von eingeklemmtem Sperma oder schmerzhafter Ejakulation:** Eine kleine Ausparung im Verengungsring kann helfen, diese Symptome zu lindern. Penisringe dürfen Ejakulation verhindern.
- **Psychologische Auswirkungen:** Für Benutzer, die die Pumpe vor dem Geschlechtsverkehr verwenden Aktivität, die mit der Verwendung einer Penispumpe vor sexueller Aktivität aufhören muss ruiniert manchen Paaren die Stimmung. Manche Menschen fühlen sich möglicherweise auch unbehaglich oder Es ist mir peinlich, vor der sexuellen Aktivität eine Penispumpe zu benutzen.

Männer mit Blutgerinnungsstörungen und Personen, die Blutverdünner einnehmen, sollten vor der Verwendung einer Penispumpe mit ihrem Arzt sprechen, da diese Erkrankungen und Medikamente das Risiko innerer Blutungen bei der Verwendung des Geräts erhöhen können.

GARANTIE:

- 12 Monate Garantie ab Kaufdatum auf Herstellungsfehler und Mängel.
- Bei unsachgemäßer Verwendung oder unsachgemäßer Handhabung erlischt die Garantie.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

- Keiner der Vertriebshändler, Großhändler und Einzelhändler von THERAPUMP ist davon ausgeschlossen Fahrlässigkeit bei Verletzungen, Todesfällen oder rechtswidrigen Handlungen, die durch Gebrauch oder Missbrauch verursacht werden.
- THERAPUMP übernimmt keine Verantwortung für etwaige Beschwerden oder Ansprüche von Benutzern Gebrauchs- und Sicherheitshinweise nicht lesen und befolgen.